SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Технический паспорт изделия



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ДИВА»

V1.16

EAC

Паспорт светильника «ДИВА»

Варианты исполнения



Дива квадрат



Дива шестиугольник



Дива треугольник



Дива овал



Дива прямоугольник

*Размеры стандартной чашечки. Точные размеры уточняйте у менеджеров.
**Указана стандартная длина тросов. Под заказ может быть выполнен с другой длиной.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник для интерьерного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.
2.2.Основные параметры и характеристики:

Основные характеристики								
Дива квадрат, H100								
Размеры LxL, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Мощность, Вт	19	34	45	69	81	136	171	190
Световой поток, Лм	1190	2130	3810	4310	5060	8500	10690	11880

Дива треугольник, H100								
Размеры, мм	L300x3	L400x3	L500x3	L600x3	L700x3	L800x3	L900x3	L1000x3
Мощность, Вт	9	15	23	34	45	60	75	92
Световой поток, Лм	560	940	1440	2130	2810	3750	4690	5150

Дива прямоугольник, H100			
Размеры, мм	L800 B400	L1000 B600	L1200 B800
Мощность, Вт	66	119	201
Световой поток, Лм	4108	7434	12598

Дива шестиугольник, H100			
Размеры, мм	D600	D800	D1000
Мощность, Вт	48	79	118
Световой поток, Лм	3000	4940	7380

Дива овал, H100			
Размеры, мм	L800 B500	L1000 B700	L1200 B900
Мощность, Вт	63	105	163
Световой поток, Лм	3913	6573	10212

Технические характеристики	
Материал	Металл, акрил
Входное напряжение	220(±20)В
Предельный диапазон входных напряжений	185-264 В
Частота	50 Гц
Тип КСС	Д
Степень защиты	IP20
Цветовая температура	3000К / 4200К / 6000К
Температурный диапазон эксплуатации	0°С...+40°С
Пульсация	Менее 1%
Индекс цветопередачи	>85
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы	50000ч
Гарантия	2 года

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность	
Светильник	1 шт
Потолочная чаша	1 шт

* Точные размеры уточняйте в бумажной инструкции к изделию или у менеджеров

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Светильник состоит из следующих основных частей:
1. Корпус светильника с установленной комплектацией;
2. Технический паспорт изделия
3. Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
5.2 ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.
5.3 Запрещена эксплуатация светильника без заземления.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.
6.2 В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильников при перевозке , погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляцинных знаков.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ
7.2 Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
7.3 Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
7.4 Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой. Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.
7.4.1 Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.
7.5 Установка светильников покрашенных в хром должна проводится крайне осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать мягкие перчатки.
7.6 Длина провода от блок питания до светильника:
Сечение кабеля 2х1,5мм.кв - не более 6 метров;
Сечение кабеля 2х2мм.кв - не более 8 метров;
Сечение кабеля 2х2,5мм.кв - не более 10 метров;
Сечение кабеля 2х4мм.кв- не более 16,5 метров;
Сечение кабеля 2х6мм.кв - не более 24 метров.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Дива квадрат подвесной L300x300 H100 Led 19W ****-*/22 в количестве * шт. признаны годными к эксплуатации и соответствуют требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–06910281–2019.

Руководитель ОТК _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

МП

Дата изготовления _____
год, месяц, число

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Старший упаковщик _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата изготовления _____
год, месяц, число

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Срок службы светильников составляет 50000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–06910281–2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

10.2.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника; при несоответствии напряжению в сети; стихийными бедствиями При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

10.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.4 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу:
420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10, ООО «ППСХ», тел. +7 (800) 550-76-96, +7 (843) 249-16-96.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ДИВА»

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке светильника следует изучить инструкцию по установке, которая соответствует варианту исполнения светильника.

Подвесное исполнение на потолочной чаше



Приставьте монтажную планку к поверхности, отметьте крепежные отверстия и просверлите отверстия по отметкам.



Закрепите монтажную планку на потолке.



Подключите светильник к сети 220В*.



Подключите светильник к сети 220В*.



Для регулировки длины провода, открутите зажим.



Закрепите тросы к потолочной чашке. (Тросы могут быть уже установлены).

* Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Блок питания светильника -> Диммер светильника (если идет в комплекте) -> Диодная лента. Подключение диодной ленты светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!



Закрепите потолочную чашку на потолке.



Для регулировки светильника по высоте, нажмите на клипсу в основании троса.

Подвесное исполнение на прямых подвесах



Приставьте лист картона от упаковки либо другой бумажный лист к крепежным отверстиям изделия и сделайте на нем разметку отверстий. Любым острым предметом сделайте отверстия в полученных точках.



Используйте получившийся шаблон с координатами для разметки на поверхности.



Просверлите отверстия.



Вставьте дюбеля (В зависимости от типа потолка дюбеля могут отличатся).

* Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Блок питания светильника -> Диммер светильника (если идет в комплекте) -> Диодная лента. Подключение диодной ленты светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!



Приставьте монтажную планку к поверхности, отметьте крепежные отверстия и просверлите отверстия по отметкам.



Закрепите монтажную планку на потолке.



Прикрепите базы к потолку с помощью саморезов.



Прикрутите тросы к базам. В подвесе светильника необходимо использовать все доступные тросы.



Отрегулируйте по высоте. Нажмите на зажим, он ослабится(1). Придерживая трос, регулируйте высоту(2). Светильник должен висеть в одной плоскости. Лишний участок троса, выходящий из отверстия можно отрезать.



Отрегулируйте по высоте. Ослабьте зажим, открутив его (1), придерживая трос регулируйте высоту (2) и закрутите зажим(1). Лишний участок троса, выходящий из отверстия можно отрезать.

* Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Блок питания светильника -> Диммер светильника (если идет в комплекте) -> Диодная лента. Подключение диодной ленты светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!



10а Вариант установки для не диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



10б Вариант установки для диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



11

Подключите потолочную чашку к сети питания 220В*.



12

Закрепите потолочную чашку на потолке.

* Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Блок питания светильника -> Диммер светильника (если идет в комплекте) -> Диодная лента. Подключение диодной ленты светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!