SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Технический паспорт изделия



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ГЛОУ»

EAC

Паспорт светильника «ГЛОУ»
Варианты исполнения



Глоу квадрат



Глоу шестиугольник



Глоу треугольник



Глоу игрек



Глоу прямоугольник



Глоу Зед



Глоу П-образный

Глоу Г-образный

*Размеры стандартной чашечки. Точные размеры уточняйте у менеджеров.
**Указана стандартная длина тросов. Под заказ может быть выполнен с другой длиной.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник для интерьерного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.
2.2.Основные параметры и характеристики:

Основные характеристики				
Глоу квадрат, H35 B35				
Размеры LxL, мм	250x250	500x500	750x750	1000x1000
Мощность, Вт	13	26	39	52
Световой поток, Лм	753	1505	2258	3011

Глоу шестиугольник, H35 B35				
Диаметр D, мм	600	800	900	1000
Мощность, Вт	23	31	35	39
Световой поток, Лм	1355	1806	2032	2258

Глоу треугольник, H35 B35				
Размеры Lx3, мм	300x3	500x3	650x3	1000x3
Мощность, Вт	12	20	25	39
Световой поток, Лм	677	1129	1468	2258

Глоу Игрек, H35 B35				
Размеры Lx3, мм	300x3	500x3	650x3	1000x3
Мощность, Вт	12	20	25	39
Световой поток, Лм	677	1129	1468	2258

Глоу Зед, H35 B35				
Размеры LxL, мм	1000x400	1200x600	1500x800	1700x1000
Мощность, Вт	19	23	29	33
Световой поток, Лм	1106	1325	1663	1882

Глоу П-образный, H35 B35				
Размеры LxLxL, мм	600x300x600	800x500x800	1000x700x1000	1200x900x1200
Мощность, Вт	20	27	35	43
Световой поток, Лм	1125	1581	2032	2484

Глоу Г-образный, H35 B35				
Размеры LxL, мм	600x280	800x480	1000x680	1200x880
Мощность, Вт	11	17	22	27
Световой поток, Лм	662	963	1265	1566

Глоу прямоугольник, H35 B35				
Размеры LxL, мм	600x300	800x500	1000x700	1200x900
Мощность, Вт	23	34	44	55
Световой поток, Лм	1355	1957	2559	3161

Технические характеристики	
Материал	Металл, акрил
Входное напряжение	220(±20)В
Предельный диапазон входных напряжений	185-264 В
Частота	50 Гц
Тип КСС	Д
Степень защиты	IP20
Цветовая температура	3000К / 4000К / 6000К
Температурный диапазон эксплуатации	0°С...+40°С
Пульсация	Менее 1%
Индекс цветопередачи	>85
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы	50000ч
Гарантия	2 года

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность	
Светильник	1 шт
Технический паспорт	1 шт

* Точные размеры уточняйте в бумажной инструкции к изделию или у менеджеров

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
4.2 ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.
4.3 Запрещена эксплуатация светильника без заземления.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.
5.2 В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильников при перевозке , погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ
6.2 Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
6.3 Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
6.4 Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой. Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.
6.4.1 Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.
6.5 Установка светильников покрашенных в хром должна проводится крайне осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать мягкие перчатки.
6.6 Длина провода от блок питания до светильника:
Сечение кабеля 2х1,5мм.кв - не более 6 метров;
Сечение кабеля 2х2мм.кв - не более 8 метров;
Сечение кабеля 2х2,5мм.кв - не более 10 метров;
Сечение кабеля 2х4мм.кв- не более 16,5 метров;
Сечение кабеля 2х6мм.кв - не более 24 метров.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Глоу ****** подвесной на ******* L** H35 B35 Led **W ****-*/23 в количестве * шт. признаны годными к эксплуатации и соответствуют требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019.

Руководитель ОТК _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

МП

Дата изготовления _____
год, месяц, число

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Старший упаковщик _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата изготовления _____
год, месяц, число

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Срок службы светильников составляет 50000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
9.2.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
- внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;
- при несоответствии напряжению в сети;
- стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
9.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
9.4 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу:
420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10, ООО «ППСХ», тел. +7 (800) 550-76-96, +7 (843) 249-16-96.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ГЛОУ»

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке светильника следует изучить инструкцию по установке, которая соответствует варианту исполнения светильника.

Подвесное исполнение на потолочной чаше



1

Приставьте монтажную планку к поверхности, отметьте крепежные отверстия и просверлите отверстия по отметкам.



2

Закрепите монтажную планку на потолке.



3

Подключите светильник к сети 220В*.



4а Вариант установки для не диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



4б Вариант установки для диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



5

Соедините потолочную чашку с монтажной планкой и закрепите винтами.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!



Для регулировки длины провода, открутите зажим.



Для регулировки светильника по высоте, нажмите на клипсу в основании троса.

Подвесное исполнение на прямых подвесах



Приставьте лист картона от упаковки либо другой бумажный лист к крепежным отверстиям изделия и сделайте на нем разметку отверстий. Любым острым предметом сделайте отверстия в полученных точках.



Используйте получившийся шаблон с координатами для разметки на поверхности.



Просверлите отверстия.



Вставьте дюбеля (В зависимости от типа потолка дюбеля могут отличатся).



Приставьте монтажную планку к поверхности, отметьте крепежные отверстия и просверлите отверстия по отметкам.



Закрепите монтажную планку на потолке.



Прикрепите базы к потолку с помощью саморезов.



Прикрутите тросы к базам. В подвесе светильника необходимо использовать все доступные тросы.



Отрегулируйте по высоте. Нажмите на зажим, он ослабится(1). Придерживая трос, регулируйте высоту(2). Светильник должен висеть в одной плоскости. Лишний участок троса, выходящий из отверстия можно отрезать.



Отрегулируйте по высоте. Ослабьте зажим, открутив его (1), придерживая трос регулируйте высоту (2) и закрутите зажим(1). Лишний участок троса, выходящий из отверстия можно отрезать.



10а Вариант установки для не диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



10б Вариант установки для диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.



11

Подключите светильник к сети 220В*.



12

Закрепите потолочную чашку на потолке.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!